

■対象機種一覧

No.	事業者／メーカー	機種名	発売年月	ハンズフリー	Display	Audio	メモリ読み出し	データ通信	オーディオ	マルチ接続
<b>NTT docomo</b>										
1	Apple	iPhone 5c	2013/09	○※21.22.48.53.91	○				○	
2		iPhone 5s	2013/09	○※21.22.48.53.91	○				○	
3		iPhone 6	2014/09	○※21.22.48.53.91	○				○※A02	
4		iPhone 6PLUS	2014/09	○※21.22.48.53.91	○				○※A02	
5		iPhone 6S	2015/09	○※21.22.48.53.91	○				○	
6		iPhone 6SPLUS	2015/09	○※21.22.48.53.91	○				○	
7		iPhone 7	2016/09	○※21.22.48.53.91	○				○	
8		iPhone 7PLUS	2016/09	○※21.22.48.53.91	○				○	
9		iPhone 8	2017/09	○※21.22.48.53.91	○				○	
10		iPhone 8PLUS	2017/09	○※21.22.48.53.91	○				○	
11		iPhone X	2017/11	○※21.22.48.53.91	○				○	
12		iPhone XR	2018/10	○※21.22.48.53.91	○				○	
13		iPhone XS	2018/09	○※21.22.48.53.91	○				○	
14		iPhone XS Max	2018/09	○※21.22.48.53.91	○				○	
15		iPhone SE	2016/03	○※21.22.48.53.91	○				○	
16	Huawei	HW-01E Ascend	2012/11	○※11.14.22.48.53.116.130	○				×	
17		HW-01K HUAWEI P20 Pro	2018/06	○※21.22.48.53	×				○※A04	
18		HW-03E Ascend D2	2013/05	○※14.22.48.53	○				○※A02,A04	
19	LG電子	L-01D Optimus LTE	2011/12	○※14.21.22.48.53	○				○※A03,A02	
20		L-01E Optimus G	2012/10	○※11.14.22.48.53	○				○※A03,A02	
21		L-01F G2	2013/10	○※21.22.36.48.53.107	○				×	
22		L-01J V20 PRO	2017/02	○※22.48.53	×				○※A02,A04	
23		L-01K V30+	2018/01	○※22.48.53	×				○	
24		L-02E Optimus LIFE	2012/12	○※11.14.22.48.53.89	○				○※A02,A21	
25		L-03K LG style	2018/06	○※22.48.53	×				○	
26		L-04E Optimus G Pro	2013/04	○※14.22.48.53	○				○※A03,A02	
27		L-05D Optimus it	2012/06	×	×				○	
28		L-05E Optimus it	2013/06	○※14.22.48.53	○				×	
29		L-06D Optimus Vu	2012/08	○※14.22.48.53	○				○※A02,A04	
30		DM-01G Disney Mobile on docomo	2015/05	○※22.36.48.53.107	○				○※A02,A04	
31		DM-02H Disney Mobile on docomo	2016/07	○※22.48.53	×				○※A02,A04	
32		DM-01K Disney Mobile on docomo	2018/02	○※22.48.53	×				○	
33		NEXUS 5X	2015/10	○※22.48.53	○				○※A04	
34	NEC	N-01D MEDIAS PP	2011/12	○※11.14.22.48.53.89	○				○※A02,A04	
35		N-01E	2012/11	×	×				○※A02,A04,A21	
36		N-02D	2011/12	○※14.15.22.48.53	×				○	
37		N-02E MEDIAS U	2012/12	○※11.14.22.48.53.89	○				○※A02,A21	
38		N-03E	2012/12	○※21.22.48.53	○				○※A02,A04	
39		N-04D MEDIAS LTE	2012/02	○※14.22.48.53.65.116	○				○※A02,A04	
40		N-04E MEDIAS X	2013/03	○※14.22.24.48.53	○				○	
41		N-05D MEDIAS ES	2012/03	○※11.14.22.48.53	○				○※A21	
42		N-05E MEDIAS W	2013/04	○※14.21.22.48.53.65	○				○※A04	
43		N-06D MEDIAS TAB	2012/03	○※11.14.22.48.53.89	○				○※A21	
44		N-06E MEDIAS X	2013/06	○※14.22.48.53.89	○				○※A02,A04	
45		N-07D MEDIAS X	2012/07	○※14.22.48.53.89.116	○				○※A02,A04	
46		N-08D MEDIAS TAB UL	2012/09	○※11.14.22.48.53	○				○※A04,A21	
47	Research i Motion	BlackBerry® BoldTM 9900	2012/03	○※14.22.48.53	○				○	
48	サムスン電子	SC-01F GALAXY Note 3	2013/10	○※22.48.53	×				○※A02,A04	
49		SC-01G GALAXY Note Edge	2014/10	○※22.48.53	×				○※A02,A04	
50		SC-01H GALAXY Active Neo	2015/11	○※22.48.53	×				○※A02,A04	
51		SC-01K GALAXY NOTE8	2017/10	○※21.22.48.53	×				×	
52		SC-01L GALAXY Note9	2018/10	○※21.22.48.53	○				○	
53		SC-02D GALAXY Tab 7.0 Plus	2011/12	○※11.14.22.48.53	○				○	
54		SC-02E GALAXY Note II	2012/11	×	×				○※A02,A21	
55		SC-02F GALAXY J	2013/10	○※21.48.53	×				○※A02,A04	
56		SC-02G GALAXY S5 Active	2014/10	○※22.48.53	×				○※A02,A04	
57		SC-02H GALAXY S7 edge	2016/05	○※22.48.53	×				○※A02,A04	
58		SC-02J GALAXY S8	2017/06	○※21.22.48.53	×				○※A02,A04	
59		SC-02K GALAXY S9	2018/05	○※21.22.48.53	×				○	
60		SC-02L GALAXY Feel2	2018/11	○※21.22.48.53	○				○	
61		SC-03D GALAXY S II LTE	2011/11	○※11.14.22.48.53	○				○	
62		SC-03E GALAXY S III α	2012/12	○※14.21.22.48.53	○				○※A02,A04	
63		SC-03J GALAXY S8+	2017/06	○※21.22.48.53	×				○※A02,A04	
64		SC-02K GALAXY S9+	2018/05	○※21.22.48.53	×				○	
65		SC-04D GALAXY NEXUS	2011/12	○※14.22.48.53	○				○	
66		SC-04E GALAXY S4	2013/05	○※14.22.48.53	×				○※A02,A04	
67		SC-04F GALAXY S5	2014/05	○※22.48.53	×				○※A02,A04	
68		SC-04G GALAXY S6 edge	2015/04	○※22.48.53	○				○※A02,A04	
69		SC-04J GALAXY Feel	2017/06	○※21.22.48.53	×				○※A02,A04	
70		SC-05D GALAXY Note	2012/04	○※14.48.53.111	○				○※A02	
71		SC-05G GALAXY S6	2015/04	○※22.48.53	○				○※A02,A04	
72		SC-06D GALAXY S III	2012/06	○※14.48.53	○				○	

■対象機種一覧

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月	Display	Audio	
73	シャープ	SH-01D	2012.06	○※14.21.22.23.25.48.53	○	○※A02,A03
74		SH-01E AQUOS Phone si	2012.10	○※11.14.48.53.91	○	○※A21
75		SH-01F AQUOS PHONE ZETA	2013.11	○※21.22.23.25.36.48.53.91.107	○	○※A02,A04
76		SH-01G AQUOS ZETA	2014.11	○※22.23.25.36.48.53.107	○	○※A02,A04
77		SH-01H AQUOS ZETA	2015.10	○※22.23.25.36.48.53.107	×	○※A02,A04
78		SH-01J AQUOSケータイ	2016.10	○※22.23.25.48.53	×	○※A04
79		SH-01K AQUOS sense	2017.11	○※22.48.53	×	○※A04
80		SH-01L AQUOS sense2	2018.12	○※22.48.53	×	○※A04
81		SH-02D AQUOS Phone slider	2011.12	○※14.22.23.25.36.48.53.91.107.116	○	○※A02,A04
82		SH-02E AQUOS Phone ZETA	2012.11	○※11.14.48.53.91.116	○	○※A02,A04
83		SH-02F AQUOS Phone EX	2014.01	○※22.23.25.36.48.53.91.107	○	○※A02,A04
84		SH-02G	2014.11	○※22.25.36.48.53.107	×	○※A02,A04
85		SH-02H AQUOS Compact	2015.12	○※22.23.25.36.48.53.107	×	○※A02,A04
86		SH-02J AQUOS EVER	2016.11	○※22.48.53	×	○※A02,A04
87		SH-03D	2011.12	○※10.13.14.15.21.22.23.47.48.53.91	×	○※A04
88		SH-03G AQUOS ZETA	2015.05	○※22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
89		SH-03J AQUOS R	2017.07	○※22.48.53	×	×
90		SH-03K AQUOS R2	2018.06	○※22.48.53	×	○※A04
91		SH-04E AQUOS Phone EX	2013.01	○※11.14.48.53.91	○	○※A21,A04
92		SH-04F AQUOS ZETA	2014.05	○※22.23.25.36.48.53.91.107	×	○※A02,A04
93		SH-04G AQUOS EVER	2015.06	○※22.36.48.53.107	×	○※A02,A04
94		SH-04H AQUOS ZETA	2016.06	○※22.23.25.48.53	×	○※A02,A04
95		SH-05D	2012.02	○※14.22.48.53	○	○
96		SH-05F	2014.05	○※22.23.25.36.48.53.91.107	×	○※A02,A04
97		SH-05G AQUOS PAD	2015.07	○※22.36.48.53.91.107	×	○※A02,A04
98		SH-06D AQUOS Phone	2012.03	○※14.22.23.25.48.53.91.116	○	○
99		SH-06E AQUOS PHONE ZETA	2013.05	○※14.22.23.25.36.48.53.91.107	○	○※A02,A04
100		SH-06F AQUOS PAD	2014.05	○※22.23.25.36.48.53.91.107	×	○※A02,A04
101		SH-06G AQUOSケータイ	2015.06	○※22.25.36.48.53.107	×	○※A02,A04
102		SH-07D AQUOS Phone st	2012.06	○※48.53	○	○
103		SH-07E AQUOS PHONE si	2013.06	○※14.22.23.25.36.48.53.91.107	○	○※A02,A04
104		SH-08E AQUOS PAD	2013.08	○※21.22.23.25.36.48.53.91.107	○	○※A02,A04
105		SH-09D AQUOS Phone ZETA	2012.06	○※11.14.48.53	○	○
106		SH-10D AQUOS Phone sv	2012.08	○※14.48.53	○	○※A21
107		DM-01H Disney Mobile on docomo	2016.01	○※22.23.25.36.48.53.107	×	○※A02,A04
108		DM-01J Disney Mobile on docomo	2017.02	○※22.48.53	×	○※A02,A04
109	ソニー	SO-01D Xperia PLAY	2011.10	×	×	○※A21
110		SO-01E Xperia AX	2012.11	×	×	×
111		SO-01F Xperia Z1	2013.10	○※22.48.53	○	○※A02,A04
112		SO-01G Xperia Z3	2014.10	○※22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
113		SO-01H Xperia Z5	2015.10	○※22.36.48.53.107	×	○※A02,A04
114		SO-01J Xperia XZ	2016.11	○※22.48.53	×	○※A02,A04
115		SO-01K Xperia XZ1	2017.11	○※22.48.53	○	○※A04
116		SO-01L Xperia XZ3	2018.11	○※22.48.53	×	○※A04
117		SO-02D Xperia NX	2012.02	○※11.14.22.48.53	○	○
118		SO-02E Xperia Z	2013.02	○※11.14.22.48.53	○	○※A21
119		SO-02F Xperia Z1f	2013.12	○※21.22.48.53	○	○※A02,A04
120		SO-02G Xperia Z3 Compact	2014.11	○※22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
121		SO-02H Xperia Z5 Compact	2015.11	○※22.36.48.53.107	×	○※A02,A04
122		SO-02J Xperia X Compact	2016.11	○※22.48.53	×	○※A02,A04
123		SO-02K Xperia XZ1 Compact	2017.11	○※22.48.53	○	○※A04
124		SO-03D Xperia acro HD	2012.03	○※14.21.22.48.53	○	○※A02,A03
125		SO-03F Xperia Z2	2014.05	○※22.48.53	○	○※A02,A04
126		SO-03G Xperia Z4	2015.06	○※22.36.48.53.107	○	○※A04
127		SO-03H Xperia Z5 Premium	2015.11	○※22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
128		SO-03J Xperia XZs	2017.05	○※22.48.53	○	○※A02,A04
129		SO-03K Xperia XZ2	2018.05	○※22.48.53	○	○※A04
130		SO-04D Xperia GX	2012.08	○※11.14.22.48.53	○	○※A21
131		SO-04E Xperia A	2013.05	○※11.14.48.53	○	○※A02,A04
132		SO-04F Xperia A2	2014.06	○※22.48.53	○	○※A02,A04
133		SO-04G Xperia A4	2015.06	○※22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
134		SO-04H Xperia X Performance	2016.06	○※22.48.53	○	○※A02,A04
135		SO-04J Xperia XZ Premium	2017.06	○※22.48.53	○	○※A02,A04
136		SO-04K Xperia XZ2 Premium	2018.07	○※22.48.53	○	○※A04
137		SO-05D Xperia SX	2012.08	○※14.21.48.53.130	○	○※A02,A04
138		SO-05F Xperia Z2Tablet	2014.06	○※22.48.53	○	○※A02,A04
139		SO-05G Xperia Z4Tablet	2015.07	○※22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
140		SO-05K Xperia XZ2 Compact	2018.06	○※22.48.53	○	○※A04
141	東芝	T-01D REGZA Phone	2011.11	○※14.21.22.48.53.89	○	○※A03,A02

■対象機種一覧

No.	事業者／メーカー	機種名	発売年月	Display	Audio	
142	富士通	F-01E	2012 11	○※14.15.22.48.53.91	○	○
143		F-01F ARROWS NX	2013 10	○※21.22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
144		F-01H ARROWS Fit	2015 10	○※22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
145		F-01J arrows NX	2016 12	○※22.48.53	○	○※A02,A04
146		F-01K arrows NX	2017 12	○※22.48.53	○	○※A04
147		F-02D	2011 11	○※10.12.13.15.21.22.47.91	○	○
148		F-02E ARROWS X	2013 02	○※11.14.22.48.53.107.116	○	○※A02,A03
149		F-02G ARROWS NX	2014 11	○※22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
150		F-02H arrows NX	2015 12	○※22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
151		F-02J らくらくホン	2016 12	○※22.36.48.53.107	○	×
152		F-03D ARROWS Kiss	2011 11	○※14.22.48.53	○	○※A02,A03
153		F-03E ARROWS Kiss	2012 12	○※14.21.22.48.53	○	○※A02,A03
154		F-03F	2013 12	○※21.22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
155		F-03H arrows SV	2016 07	○※22.48.53	○	○※A02,A04
156		F-03K らくらくスマートフォンme	2018 02	○※22.48.53	○	○※A04
157		F-04D	2012 01	○※10.12.13.14.15.21.22.36.47.91.107	○	○※A04
158		F-04E ARROWS V	2012 11	○※14.22.48.53	○	○※A02,A03
159		F-04G ARROWS NX	2015 05	○※22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
160		F-04J らくらくスマートフォン4	2017 02	○※22.48.53	○	○※A02,A04
161		F-04K arrows Be	2018 05	○※22.48.53	○	○※A02,A04
162		F-05D ARROWS LTE	2011 12	○※11.14.22.48.53.107.116	○	○※A02,A03
163		F-05F ARROWS NX	2014 05	○※22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
164		F-05G ARROWSケータイ	2015 06	○※22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
165		F-05J arrows Be	2017 06	○※22.48.53	○	○※A02,A04
166		F-06E ARROWS NX	2013 06	○※14.36.48.53.107	○	○※A02,A04
167		F-06F らくらくスマートフォン3	2014 07	○※22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
168		F-07D ARROWS μ	2012 01	○※14.22.48.53	○	○※A02,A03,A21
169		F-07E	2013 07	○※21.22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
170		F-07F	2014 05	○※10.13.14.21.22.36.47.48.53.58.91.107	○	○※A04
171		F-08D	2012 02	○※21.22.36.48.53.107	○	○※A02,A03
172		F-08E らくらくスマートフォン2	2013 08	○※21.22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
173		F-09D ANTEPREMA	2012 06	○※14.22.48.53	○	○※A02,A03
174		F-09E らくらくスマートフォンプレミアム	2013 10	○※22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
175		F-10D ARROWS X	2012 07	○※11.14.22.48.53	○	○※A02,A03,A21
176		F-11D ARROWS Me	2012 08	○※11.14.22.48.53	○	○※A04,A21
177		F-12D らくらくスマートフォン	2012 08	○※11.14.22.48.53	○	○※A02,A03
178		T-02D REGZA Phone	2012 07	○※11.14.22.48.53	○	○※A03,A02
179	Panasonic	P-01D	2011 11	○※14.22.48.53	○	○※A02,A03
180		P-01F	2013 10	○※10.13.15.22.36.47.48.53.58.91.107	○	○※A04
181		P-01G	2014 11	○※10.13.14.15.21.22.36.47.58.91.107	○	○※A02,A04
182		P-01H	2015 11	○※10.13.15.21.22.36.47.48.53.58.91.107	○	○※A02,A04
183		P-01J P-smart	2016 11	○※22.48.53	○	○※A02,A04
184		P-02D LUMIX Phone	2011 12	○※14.21.22.48.53.89.91	○	○※A02,A03
185		P-02E ELUGA X	2013 01	○※11.14.22.48.53.89	○	○※A04,A21
186		P-03E ELUGA P	2013 06	○※14.22.36.48.53.107	○	○※A02,A04
187		P-04D	2012 03	○※11.14.22.48.53.89	○	○※A02,A03
188		P-05D	2012 03	○※21.22.48.53	○	○※A02,A03
189		P-06D ELUGA V	2012 07	○※11.14.22.48.53.89	○	○
190		P-07D ELUGA power	2012 08	○※14.21.22.48.53.89.130	○	○※A02,A04
191	ZTE	MO-01J MONO	2016 12	○※22.48.53	○	○※A02,A04
192		MO-01K MONO	2017 11	○※22.48.53	○	○※A04
193		Z-01K M	2018 02	○※22.48.53	○	○※A04
194	Google	Google Pixel 3	2018 11	○※21.22.48.53	○	○※A04
195		Google Pixel 3 XL	2018 11	○※21.22.48.53	○	○※A04
196	京セラ	KY-01L カードケータイ	2018 11	○※22.48.53	○	-
197	au	ハンズフリー				メモリ読み出し データ通信 オーディオ マルチ接続
198	Apple	iPhone 4S	2011 10	○※14.22.24.48.53	○	○
199		iPhone 5	2012 09	○※14.22.48.53	○	○
200		iPhone 5c	2013 09	○※6.8.21.22.48.53.91	○	○
201		iPhone 5s	2013 09	○※6.8.21.22.48.53.91	○	○
202		iPhone 6	2014 09	○※6.8.21.22.48.53.91	○	○※A02
203		iPhone 6PLUS	2014 09	○※6.8.21.22.48.53.91	○	○※A02
204		iPhone 6S	2015 09	○※21.22.48.53.91	○	○
205		iPhone 6SPLUS	2015 09	○※21.22.48.53.91	○	○
206		iPhone 7	2016 09	○※21.22.48.53.91	○	○
207		iPhone 7PLUS	2016 09	○※21.22.48.53.91	○	○
208		iPhone 8	2017 09	○※21.22.48.53.91	○	○
209		iPhone 8PLUS	2017 09	○※21.22.48.53.91	○	○
210		iPhone X	2017 11	○※21.22.48.53.91	○	○
211		iPhone XR	2018 10	○※21.22.48.53.91	○	○
212		iPhone XS	2018 09	○※21.22.48.53.91	○	○
213		iPhone XS Max	2018 09	○※21.22.48.53.91	○	○
214		iPhone SE	2016 03	○※21.22.48.53.91	○	○
215	HTC	ISW12HT htc EVO 3D	2011 10	○※11.14.22.48.53	○	○※A02,A03
216		ISW13HT htc J	2012 05	○※14.21.22.48.53	○	○※A02,A03
217		HTL21 htc J butterfly	2012 12	○※11.14.22.48.53.116.130	○	○※A02,A04
218		HTL22 htc J one	2013 06	○※6.8.14.22.48.53	○	○※A02,A04
219		HTL23 htc J butterfly	2014 08	○※6.8.14.22.48.53	×	○※A04
220		INFOBAR A02	2013 02	○※21.22.48.53	○	○※A02,A04
221		HTV31 htc J butterfly	2015 06	○※22.48.53	○	○※A04
222		HTV32 htc10	2016 06	○※22.48.53	×	○※A04
223		HTV33 htc U11	2017 07	○※22.48.53	×	○※A04

■対象機種一覧

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月	Display Audio			
223	LG電子	IS11LG_OptimusX	2012.01	○※11,14,22,36,48,53,130	○	○※A04	
224		LGL21 Optimus G	2012.11	×	×	○※A04	
225		LGL22 isai	2013.11	×	×	×	
226		LGL23 G Flex	2014.01	○※22,48,53	○	×	
227		LGL24 isai FL	2014.07	×	×	○※A04	
228		LGL25 Fx0	2014.12	○※22,48,53	×	○※A02,A04	
229		LGV31	2014.12	○※22,48,53	○	○※A02,A04	
230		LGV32 isai vivid	2015.05	○※22,48,53	○	○※A04	
231		LGV33 Qua phone	2016.07	○※22,48,53	○	○※A02	
232		LGV34 isai Beat	2016.11	○※22,48,53	○	○※A02,A04	
233		LGV35 isai V30+	2017.12	○※22,48,53	○	○※A04	
234		LGV36 LG it	2018.11	○※22,48,53	○	○※A04	
235	NEC	IS11N MEDIAS	2011.12	○※14,21,22,23,24,48,53	○	○※A04	
236	カシオ	CAL21 G'z One TYPE-L	2012.11	○※14,21,22,48,53	○※127	○※A04	
237	サムスン電子	ISW11SC GALAXY S II WiMAX	2012.01	○※6,8,14,22,48,53,116	×	○※A02	
238		SCL21 GALAXY SIII Proge	2012.11	○※11,14,22,48,53	○	○※A02	
239		SCL22 GALAXY Note 3	2013.10	○※6,48,53	×	○※A02,A04	
240		SCL23 GALAXY S5	2014.05	○※48,53	×	○※A04	
241		SCL24 GALAXY Note Edge	2014.10	○※22,48,53	×	○※A02,A04	
242		SCV31 GALAXY S6 edge	2015.04	○※22,48,53	○	○※A02,A04	
243		SCV32 GALAXY A8	2015.12	○※22,48,53	○	○※A04	
244		SCV33 GALAXY S7 edge	2016.05	○※22,48,53	×	○※A04	
245		SCV35 GALAXY S8+	2017.06	○※21,22,48,53	×	○※A04	
246		SCV36 GALAXY S8	2017.06	○※21,22,48,53	×	○※A04	
247		SCV37 GALAXY NOTE8	2017.11	○※21,22,48,53	×	×	
248		SCV38 GALAXY S9	2018.05	○※21,22,48,53	×	○※A04	
249		SCV39 GALAXY S9+	2018.05	○※21,22,48,53	×	○※A04	
250		SCV40 GALAXY Note9	2018.10	○※21,22,48,53	×	○	
251	シャープ	IS13SH AQUOS PHONE	2011.11	○※21,22,23,25,48,53,65	○	○※A02,A03	
252		IS14SH AQUOS PHONE	2011.12	○※22,23,25,48,53,65,91,116	○	○※A02,A03	
253		IS15SH AQUOS PHONE SL	2012.07	○※25,48,53,65,91,116	○	○※A02,A03	
254		ISW16SH AQUOS PHONE SERIE	2012.06	○※14,22,23,24,48,53,89	○	×	
255		IS17SH AQUOS PHONE CL	2012.07	○※14,22,23,24,38,48,53	○	○※A02,A03	
256		INFOBAR C01	2012.02	○※21,22,24,48,53,65	○	○※A02,A03	
257		SHL21 AQUOS PHONE SERIE	2012.11	○※14,22,23,24,48,53	○	○	
258		SHL22 AQUOS PHONE SERIE	2013.07	○※6,14,21,22,23,25,36,48,53,91,107	○	×	
259		SHL23 AQUOS PHONE SERIE	2013.11	○※6,21,22,23,36,48,53,91,107	○	○※A02,A04	
260		SHL24 AQUOS PHONE SERIE	2014.02	○※6,25,36,91,107	○	○※A02,A04	
261		SHL25 AQUOS SERIE	2014.06	○※22,23,25,36,48,53,91,107	○	○※A04	
262		SHV31 AQUOS SERIE mini	2015.01	○※22,25,48,53,91	○	○※A02,A04	
263		SHV32 AQUOS SERIE	2015.06	○※10,22,48,53,58,91	○	○※A04	
264		SHV33 AQUOS SERIE mini	2016.01	○※22,23,25,48,53,91	○	○※A04	
265		SHV34 AQUOS SERIE	2016.06	○※22,48,53	○	○※A04	
266		SHV35 AQUOS U	2016.06	○※22,48,53	○	○※A02,A04	
267		SHV36 BASIO2	2016.08	○※22,48,53	○	○※A02,A04	
268		SHV37 AQUOS U	2016.11	○※22,48,53	○	○※A02,A04	
269		SHV38 AQUOS SERIE mini	2017.02	○※22,48,53	○	○※A02,A04	
270		SHV39 AQUOS R	2017.07	○※22,48,53	○	×	
271		SHV40 AQUOS sense	2017.11	○※22,48,53	○	○※A04	
272		SHV41 AQUOS R compact	2017.12	○※22,48,53	○	○※A04	
273		SHV42 AQUOS R2	2018.06	○※22,48,53	○	○※A02,A04	
274		SHV43 AQUOS sense2	2018.11	○※22,48,53	○	○※A04	
275		SHF31 AQUOS K	2015.02	○※15,22,25,36,48,53,91,107	○	○※A04	
276		SHF32 AQUOS K	2015.07	○※15,22,25,48,53,91	○	○※A04	
277		SHF33 AQUOS K	2016.07	○※15,22,23,25,48,53,91	○	○※A04	
278		SHF34 AQUOS K	2017.12	○※22,23,25,48,53	○	○※A04	
279	ソニー	URBANO AFFARE	2011.10	○※10,13,14,15,21,22,23,25,36,47,48,53,91,107	×	○※A04,09	
280		IS12S Xperia acro HD	2012.03	○※21,22,48,53	○	○※A02,A03	
281		SOL21 Xperia VL	2012.11	○※14,21,22,48,53	○	○※A04	
282		SOL22 Xperia UL	2013.05	○※6,8,14,48,53	○	○※A02,A04	
283		SOL23 Xperia Z1	2013.10	○※22,48,53	○	○※A02,A04	
284		SOL24 Xperia Z Ultra	2014.01	○※22,48,53	○	○※A02,A04	
285		SOL25 Xperia ZL2	2014.05	○※22,48,53	○	○※A04	
286		SOL26 Xperia Z3	2014.10	○※22,48,53	○	○※A02,A04	
287		SOV31 Xperia Z4	2015.06	○※22,48,53	○	○※A04	
288		SOV32 Xperia Z5	2015.10	○※22,48,53	○	○※A02,A04	
289		SOV33 Xperia X Performance	2016.06	○※22,48,53	○	○※A04	
290		SOV34 Xperia XZ	2016.11	○※22,48,53	○	○※A02,A04	
291		SOV35 Xperia XZs	2017.05	○※22,48,53	○	○※A04	
292		SOV36 Xperia XZ1	2017.11	○※22,48,53	○	○※A04	
293		SOV37 Xperia XZ2	2018.05	○※22,48,53	○	○※A04	
294		SOV38 Xperia XZ2 Premium	2018.08	○※22,48,53	○	○※A04	
295		SOV39 Xperia XZ3	2018.11	○※22,48,53	○	○※A04	
296	パンテック	PTL21 VEGA	2012.11	○※11,14,22,48,53,116	○	○※A04	
297	富士通	F001	2011.11	×	×	○※A09	
298		ISW11F ARROWS Z	2011.12	○※22,48,53,116	○	○※A02,A03	
299		IS12F ARROWS ES	2012.01	○※11,14,16,22,48,53,89	○	○	
300		ISW13F ARROWS Z	2012.07	○※11,14,22,48,53,89	○	○※A04	
301		FJL21 ARROWS ef	2012.11	○※14,21,22,48,53,89	×	○※A02,A03	
302		FJL22 ARROWS Z	2013.11	○※22,48,53	○	○※A02,A04	
303	モトローラ	ISW11M MOTOROLA PHOTON	2011.10	○※6,8,11,14,22,48,53,116	×	○※A04	
304		IS12M MOTOROLARAZR	2012.03	○※14,22,48,53	○	○	

■対象機種一覧

No.	事業者／メーカー	機種名	発売年月	Display	Audio		
305	京セラ	GRATINA	2013 09	○※7,15,36,48,53,91,107	×		-
306		GRATINA2	2015 02	○※7,13,15,22,36,47,48,53,91,107	×		-
307		ISW11K DIGNO	2011 11	○※14,22,48,53	○		○※A02,A03
308		K011	2012 06	○※10,13,15,22,23,25,47,48,53,91	×		○※A04
309		KYF31 GRATINA 4G	2016 02	○※22,25,48,53	○※128		○※A04
310		KYF33 TORQUE X01	2016 02	○※22,25,48,53	○※128		○※A04
311		KYF34 GRATINA 4G	2017 04	○※22,25,48,53	○※128		○※A02,A04
312		KYF35 MARVERA	2017 08	○※22,25,48,53	○※128		○※A02,A04
313		KYF36 かんたんケータイ	2017 08	○※22,25,48,53	○※128		○※A02,A04
314		KYF37 GRATINA	2017 12	○※22,25,48,53	○※128		○※A04
315		KYF38 かんたんケータイ	2018 07	○※22,25,48,53	○※128		○※A02,A04
316		KYL21 DIGNO S	2012 11	○※11,12,14,22,48,53	○		○※A04
317		KYL22 DIGNO M	2013 11	○※21,22,48,53	×		○※A02,A04
318		L01 URBANO	2013 06	○※14,22,48,53	×		○※A02,A04
319		L02 URBANO	2014 02	○※21,22,48,53	×		○※A04
320		L03 URBANO	2014 06	○※22,25,36,48,53,107	×		○※A04
321		MARVERA	2013 12	○※10,13,15,21,36,47,48,53,58,91,107	×		×
322		MARVERA2	2014 12	○※10,13,15,21,22,25,36,47,48,53,58,91,107	×		×
323		KYV31 URBANO V01	2014 12	○※21,22,25,48,53	○※128		○※A02,A04
324		KYV32 BASIO	2015 02	○※22,25,48,53	×		○※A02,A04
325		KYV33 INFOBAR A03	2015 02	○※21,22,25,48,53	×		○※A02,A04
326		KYV34 URBANO V02	2015 07	○※21,22,25,48,53,128	×		○※A04
327		KYV35 TORQUE G02	2015 07	○※21,22,25,48,53,128	×		○※A04
328		KYV36 DIGNO rafre	2015 12	○※21,22,25,48,53	○※128		○※A04
329		KYV37 Qua Phone	2016 02	○※21,22,25,48,53	○※128		○※A04
330		KYV38 URBANO V03	2016 12	○※21,22,25,48,53	○※128		○※A02,A04
331		KYV40 refre	2017 02	○※22,25,48,53	○※128		○※A02,A04
332		KYV41 TORQUE G03	2017 06	○※22,25,48,53	○※128		○※A04
333		KYV42 Qua Phone QX	2017 07	○※22,25,48,53	○※128		○※A04
334		KYV43 BASIO3	2018 01	○※22,25,48,53	○※128		○※A04
335		KYV44 Qua phone QZ	2018 02	○※22,25,48,53	○※128		○※A04
336		URBANO PROGRESSO	2012 05	○※11,12,14,22,48,53	×		○※A04
337		KYX31 INFOBAR xv	2018 11	○※22,25,48,53	○※128		○A04
338		KYX24 TORQUE G01	2014 07	○※22,36,48,53	○※128		○※A02,A04
339	HUAWEI	HWV31 HUAWEI nova2	2018 01	○※22,48,53,132	○		○※A04
340		HWV32 HUAWEI P20 lite	2018 06	○※22,48,53	○		○※A04
SoftBank				ハンズフリー	メモリ読み出し	データ通信	オーディオ
341	Apple	iPhone 4S	2011 10	○※21,22,48,53	○		○
342		iPhone 5	2012 09	○※21,22,48,53	○		○
343		iPhone 5c	2013 09	○※21,22,48,53,91	○		○
344		iPhone 5s	2013 09	○※21,22,48,53,91	○		○
345		iPhone 6	2014 09	○※21,22,48,53,91	○		○※A02
346		iPhone 6PLUS	2014 09	○※21,22,48,53,91	○		○※A02
347		iPhone 6S	2015 09	○※21,22,48,53,91	○		○
348		iPhone 6SPLUS	2015 09	○※21,22,48,53,91	○		○
349		iPhone 7	2016 09	○※21,22,48,53,91	○		○
350		iPhone 7PLUS	2016 09	○※21,22,48,53,91	○		○
351		iPhone 8	2017 09	○※21,22,48,53,91	○		○
352		iPhone 8PLUS	2017 09	○※21,22,48,53,91	○		○
353		iPhone X	2017 11	○※21,22,48,53,91	○		○
354		iPhone XR	2018 10	○※21,22,48,53,91	○		○
355		iPhone XS	2018 09	○※21,22,48,53,91	○		○
356		iPhone XS Max	2018 09	○※21,22,48,53,91	○		○
357		iPhone SE	2016 03	○※21,22,48,53,91	○		○
358	DELL	101DL	2012 03	○※14,21,22,48,53	○		○※A02,A03
359	Huawei	201HW STREAM	2012 10	○※11,14,22,48,53	○		×
360		704HW HUAWEI nova lite 2	2018 07	○※22,48,53	○		○※A04
361		NEXUS 6P	2015 11	○※22,48,53	○		○※A04
362		BLA-L09 HUAWEI Mate 10 Pro	2018 05	○※22,48,53	○		○※A04
363		LYA-L09 HUAWEI Mate 20 Pro	2019 01	○※21,22,48,53	○		○※A04
364	NEC	101N	2012 01	○※14,21,22,48,53	○		○※A02,A03
365	ZTE	009Z	2011 12	○※14,21,22,48,53	○		○※A02,A03

■対象機種一覧

No.	事業者／メーカー	機種名	発売年月	Display	Audio	
366	シャープ	101SH	2011 11	○※14.22.23.25.48.53	○	○※A02,A04
367		102SH	2011 12	○※11.14.22.23.25.48.53,107	○	○※A02,A03
368		102SH II AQUOS PHONE	2012 07	○※14.22.23.25.48.53	○	○※A02,A03
369		103SH	2012 01	○※11.14.22.23.25.48.53	○	○※A04
370		104SH	2012 02	○※11.14.22.23.25.48.53	○	○※A02,A03
371		106SH AQUOS PHONE Xx	2012 07	○※11.14.22.23.25.48.53	○	x
372		107SH PANTONE5	2012 07	○※11.14.22.23.25.48.53	○	x
373		108SH かんたん携帯	2012 07	○※13.14.22.23.25.28.47.48.53	x	○※A02
374		109SH THE PREMIUM9	2012 09	○※13.14.22.23.25.28.47.48.53	x	○※A02,A21
375		200SH PANTONE6	2012 12	○※11.14.22.23.25.36.48.53,107	○	○※A04
376		202SH PANTONE WATERPROOF	2013 01	○※14.15.22.23.36.53,107,111	x	○※A21
377		203SH AQUOS PHONE Xx	2013 03	○※11.14.22.23.25.48.53,130	○	○※A04
378		204SH シンプルスマホ	2013 05	○※14.22.23.25.36.48.53,91,107	○	○※A02,A04
379		205SH AQUOS PHONE ss	2013 06	○※14.22.23.25.36.48.53,91,107,130	○	○※A04
380		206SH AQUOS PHONE Xx	2013 06	○※14.21.22.23.36.48.53,91,107	○	○※A04,A05
381		301SH	2013 11	○※10.13.21.22.23.36.47.48.53,58.91,107	x	○※A02
382		302SH AQUOS PHONE Xx	2013 12	○※21.22.23.36.48.53,91,107	○	○※A04
383		303SH AQUOS PHONE Xx	2014 02	○※22.23.36.48.53,91,107	○	○※A04
384		304SH AQUOS Xx	2014 05	○※22.23.25.36.48.53,91,107	○	○※A04
385		305SH AQUOS CRYSTAL	2014 08	○※22.23.25.36.48.53,91,107	○	○※A04
386		401SH シンプルスマホ2	2014 11	○※22.25.36.48.53,91,107	○	○※A02,A04
387		402SH AQUOS CRYSTAL X	2014 12	○※22.25.36.48.53,91,107	○	○※A02,A04
388		403SH AQUOS CRYSTAL2	2015 07	○※22.36.48.53,91,107	○	○※A02,A04
389		404SH AQUOS Xx	2015 06	○※22.36.48.53,91,107	○	○※A02,A04
390		501SH AQUOS ケータイ	2015 12	○※15.22.23.25.36.48.53,91,107	○	○※A02,A04
391		502SH AQUOS Xx2	2015 11	○※22.36.48.53,91,107	○	○※A04
392		503SH AQUOS Xx2 mini	2015 12	○※22.23.25.36.48.53,91,107	○	○※A04
393		506SH AQUOS Xx3	2016 06	○※22.36.48.53,107	○	○※A04
394		509SH シンプルスマホ3	2016 09	○※22.36.48.53,107	○	○※A04
395		601SH AQUOS ケータイ	2016 10	○※22.23.25.36.48.53,107	○	○※A04
396		603SH AQUOS Xx3 mini	2017 02	○※22.36.48.53,107	○	○※A04
397		605SH AQUOS R	2017 07	○※22.36.48.53,107	○	○※A04
398		606SH AQUOS ea	2017 07	○※22.36.48.53,107	○	○※A04
399		701SH AQUOS R compact	2017 12	○※22.48.53	○	○※A04
400		704SH シンプルスマホ4	2018 07	○※22.48.53	○	○※A04
401		706SH AQUOS R2	2018 06	○※22.48.53	○	○※A04
402		801SH AQUOS zero	2018 12	○※22.48.53	○	○※A04
403		803SH AQUOS R2 compact	2019 01	○※22.48.53	○	○※A04
404		S3-SH Android One	2018 01	○※22.48.53	○	○※A04
405		S5-SH Android One S5	2018 12	○※22.48.53	○	○※A04
406		SW001SH STAR WARS Mobile	2016 12	○※22.36.48.53,107	○	○※A04
407	富士通	101F ARROWS A	2012 07	○※11.14.22.48.53	○	○※A04
408		201F ARROWS A	2013 02	○※11.14.22.48.53	○	○※A02,A04
409		202F ARROWS A	2013 06	○※14.21.22.36.48.53,107	○	○※A04
410		301F ARROWS A	2013 12	○※21.36.48.53,107	○	○※A04
411	Panasonic	103P COLOR LIFE3	2012 07	○※10.13.14.21.22.23.48.53	x	○※A02,A03
412		101P	2012 01	○※14.22.48.53	○	○
413		102P	2012 03	○※14.22.48.53	○	○※A02,A03
414		301P	2014 01	○※10.13.21.22.23.36.47.48.53,58.91,107	x	○※A02,A03
415		401PM COLOR LIFE 5 WATERPROOF	2015 05	○※10.11.13.15.21.22.23.36.47.48.53,58.91,107	x	○※A02,A03
416	モトローラ	201M MOTOROLA RAZR M	2012 10	○※11.14.22.48.53	x	○※A04
417	京セラ	101K HONEY BEE	2012 01	○※11.14.22.48.53	○	○※A02,A03
418		201K HONEY BEE	2013 01	○※11.14.22.48.53,107	○	○※A04
419		202K DIGNO R	2013 07	○※21.22.36.48.53,107	○	○※A04
420		404KC DIGNO U	2015 02	○※22.36.48.53,107	x	○※A02,A04
421		501KC DIGNO 4G	2016 02	○※22.25.36.48.53,107	○	○※A02,A04
422		503KC DIGNO F	2016 06	○※22.36.48.53,107	x	○※A04
423		602KC DIGNO G	2017 07	○※22.48.53	○	○※A04
424		701KC DIGNO ケータイ	2018 01	○※22.25.36.48.53,107	○	○※A02,A04
425		704KC DIGNO J	2018 07	○※22.48.53	○	○※A04
426	ソニー	401SO XperiaZ3	2014 11	○※22.36.48.53,107	○	○※A04
427		402SO XperiaZ4	2015 06	○※22.36.48.53,107	○	○※A04
428		501SO XperiaZ5	2015 10	○※22.36.48.53,107	○	○※A02,A04
429		502SO Xperia X Performance	2016 06	○※22.36.48.53,107	○	○※A04
430		601SO Xperia XZ	2016 11	○※22.48.53	○	○※A04
431		602SO Xperia XZs	2017 05	○※22.48.53	○	○※A04
432		701SO Xperia XZ1	2017 11	○※22.48.53	○	○※A04
433		702SO Xperia XZ2	2018 05	○※22.48.53	○	○※A04
434		801SO Xperia XZ3	2018 11	○※22.48.53	○	○※A04
435	サムスン電子	404SC GALAXY S6 edge	2015 05	○※22.48.53	○	○
436	HTC	601HT htc U11	2017 07	○※22.48.53	x	○※A04
437	Google	Google Pixel 3	2018 11	○※21.22.48.53	○	○※A04
438		Google Pixel 3 XL	2018 11	○※21.22.48.53	○	○※A04
WILLCOM				ハンズフリー	メモリ読み出し	データ通信
439	京セラ	WX04K DIGNO DUAL	2012 06	○※11.14.22.48.53,107	x	オーディオ
					x	マルチ接続

## ハンズフリー

- 1 携帯電話端末から本機にハンズフリー端末登録をする場合、携帯電話端末画面では認証失敗と表示されますが、その後正常に接続されます。
- 2 接続携帯電話からDisplayRadioをハンズフリー登録（接続）することができません。
- 3 本機側から発信する時に、携帯電話端末の画面が待ち受け画面以外の場合、発信が出来ません。  
携帯電話端末を待ち受け画面にした後にDisplayRadio側から発信してください。
- 4 携帯電話端末からの発信を行うと、Bluetooth接続されても通話中になるまで本機で発信中画面が表示されません。
- 5 携帯電話端末からの発信を行うと、DisplayRadio側から発信されても通話中になるまで本機で発信中画面が表示されません。
- 6 発信中にDisplayRadio画面に通話中と表示されます。
- 7 携帯電話端末からの発信時の通話は、相手の番号は「非通知設定」と表示されます。この場合発信履歴は残りません。
- 8 Bluetooth切断時端末発信中にBluetooth接続すると、通話中画面が表示されます。
- 9 Bluetooth切断時端末発信中にBluetooth接続すると、呼び出し音が表示されません。
- 10 Bluetooth切断時端末発信中にBluetooth接続すると、相手愛信するまで発信中画面が表示されません。
- 11 接続携帯電話をダイヤルロック設定後、DisplayRadioからダイヤルロック中にも関わらずDisplayRadioから発信ができます。
- 12 DisplayRadioと携帯で同時発信すると、通話終了します。
- 13 DisplayRadio発信中にBluetooth切断すると、通話も切斷されます。
- 14 DisplayRadioから同じ通話相手または相手相手中に発信すると、発信中にダイヤル発信が停止し、DisplayRadioからの発信が出来ない場合があります。
- 15 接続携帯電話から発信中に、携帯電話の折りたたみを行って、通話が切斷されます。
- 16 DisplayRadioから発信したとき相手話中で終話、相手着信拒否で終話、相手が応答し通話、DisplayRadioから発信終了した場合、DisplayRadioは発信中画面が表示されままとなることがあります。発信中画面で電話を切ると、通話終了状態が残ったままとなり、暫くするとBluetooth切断→Bluetooth接続され通常状態に戻ります。
- 17 DisplayRadioからダイヤル発信した場合、DisplayRadio発信画面が終了することがあります。相手が応答すると通話は可能です。
- 18 DisplayRadio又は接続携帯電話から発信し、呼出中にDisplayRadioにて終話する。その後、再度DisplayRadio又は接続携帯電話から呼出音が表示されないことがあります。相手応答すれば通話はできます。
- 20 着信中にBluetooth切断すると、通話が切斷されます。
- 21 着信時に1コールだけDisplayRadioの着信音が鳴り、その後携帯の着信音が鳴ります。
- 22 接続携帯電話をマナーモードに設定した状態でDisplayRadioに着信すると、DisplayRadioから着信音が送出されます。
- 23 接続携帯電話をドライブモード（運転中モード）に設定した状態でDisplayRadioに着信すると、DisplayRadioから着信音が送出されます。
- 24 接続携帯電話にてマナーモード、ドライブモードを設定した状態で通話相手先から発信する。マナーモード、ドライブモードの音声ガイダンスが開始された状態でDisplayRadio画面の【終話】を押下すると、DisplayRadioと通話相手先との通話が開始される。
- 25 接続携帯電話にてマナーモード、ドライブモードを設定した状態で通話相手先から発信する。マナーモード、ドライブモードの音声ガイダンスが開始された状態でDisplayRadio画面の【終話】を押下すると、DisplayRadioはオーディオ画面表示され相手先と通話ができない。
- 26 ハンズフリー着信時、DisplayRadio画面を確認すると、通話相手先番号が「非通知設定」と表示されます。
- 27 着信中にBluetooth接続すると、DisplayRadioに着信画面が表示されません。
- 28 着信中にBluetooth接続すると、DisplayRadioに通話中画面が表示されます。
- 29 着信音送出設定を「送る」設定にしたとき、着信音が鳴動しないことがあります。
- 30 オーディオ再生中に通話相手先より着信を受けても、DisplayRadioは「着信中」画面に遷移しない。ハンズフリー機能とのオーディオ機能の同時使用はできません。どちらか一方の登録としてください。
- 31 着信中にBluetooth接続すると、接続携帯電話に許諾メッセージが表示され、【はい】を押下すると着信が切斷される。
- 35 Bluetooth切断時端末着信保留中にBluetooth接続すると、発信者番号が非通知で表示されます。
- 36 Bluetooth切断時端末着信保留中にBluetooth接続すると、通話中画面が表示されます。
- 38 本機に登録されている携帯電話端末で着信保留中に本機に近づいたとき、Bluetooth接続されません。
- 45 本機の「通話中」画面で、通話時間が早くカウントされるタイミングがあります。（約5秒に一回）
- 46 Bluetooth切断時端末通話中にBluetooth接続すると、発信者番号が非通知で表示されます。
- 47 通話中に、Bluetooth接続切断すると本機の通話も終了してしまいます。
- 48 本機に登録されている携帯電話端末で通話中に本機近づいて、Bluetooth接続されたとき、ハンズフリー通話に自動で変わります。
- 51 DisplayRadioから通話相手先への発信通話中に接続携帯電話から保留を行ない、DisplayRadioの【終了】ボタンを押下すると、DisplayRadioはオーディオ画面に遷移するが、接続携帯電話と通話相手先が保留中の状態のまま、通話を終了できません。
- 52 通話中にBluetoothが切断（Bluetooth戻り、DisplayRadioのACC-OFF）後に再接続された後の通話で、音声のやり取りができず、DisplayRadio・携帯共に通話ができないことがあります。音声移管操作により、再度DisplayRadio通話に切り替えると通話できるようになります。
- 53 DisplayRadioに登録してある携帯で通話中にACC ONすると、音声がDisplayRadio側に切り替わります。
- 54 DisplayRadioに登録してある携帯で通話中にACC ONしても、通話終了するまでBluetooth接続できません。
- 55 着信音送出設定を「送る」設定にし、着信中にBluetooth接続し、DisplayRadioで通話を開始したとき、通話ができません。音声移管操作により、通話ができるようになります。
- 56 DisplayRadioで着信を受け通話を開始したとき、通話ができないことがあります。音声移管操作により、通話ができるようになります。
- 57 接続携帯電話で通話中DisplayRadioで通話終了操作すると、DisplayRadio画面は通話終了するが、通話は継続されて音声はDisplayRadioでの通話に切り替わる。DisplayRadio通話キーを押下で通話中画面が表示され、通話終了操作すると通話終了する。
- 58 通話中にBluetooth接続したとき、または発信中にBluetooth接続し通話開始したとき、通話ができません。音声移管操作により、通話ができるようになります。
- 59 本機に登録されている携帯電話端末で発信中/着信中/通話中に本機に近づいたときでも、終話をするまでBluetooth接続されません。
- 63 ハンズフリー通話時、接続携帯電話で通話保留状態にした後、DisplayRadioで通話終了すると、DisplayRadio画面は「通話終了」画面に遷移するが、再度「通話中」画面が表示され保留状態から通話の終了ができない。
- 64 ハンズフリー通話時に接続携帯電話から保留を行うと、DisplayRadioは「通話終了」画面を表示し、「オーディオ」画面に遷移してしまう。
- 65 ハンズフリー通話時に接続携帯電話から保留を行うと、DisplayRadioの「終了」キーをおしても、通話が終了しない。
- 66 DisplayRadioで通話中、DisplayRadioの操作をして音声バスを接続携帯電話に転送する操作を行うと、音声バスが接続携帯電話に転送されません。
- 80 DisplayRadioとBluetoothリンク未接続状態の接続携帯電話が通話相手先と発着信・通話中・着信保留中にDisplayRadioとBluetoothリンクの再接続を行なっても自動的にBluetoothリンクを開始しないことがある。
- 81 Bluetoothリンクが切断後（Bluetooth戻り、DisplayRadioのACC-OFF/ON、携帯電話の電源OFF/ON等）で、再リンクしなくなります。
- 82 携帯電話をBluetooth登録後、Bluetoothリンクの接続・切断の動作が繰り返し行われ、Bluetoothリンクが維持できません。
- 83 携帯電話登録後、携帯電話で「接続しますか？」で「はい」を選択すると、携帯は接続完了しますがDisplayRadioとは接続されません。携帯でBluetooth切断操作を行い、再度接続操作を行うと接続されます。
- 89 接続携帯電話にて着信保留を行うと、接続携帯電話は着信保留中状態となり、DisplayRadioは「オーディオ」画面へと遷移します。
- 91 着信を接続携帯電話にて応答すると、通話ができないことがあります。音声移管操作により、通話ができるようになります。
- 93 通話時に接続携帯電話から保留を行うと、DisplayRadioは「通話終了」画面を表示し、「オーディオ」画面に遷移してしまう。保留解除した後は、音声通話ができなくなる場合があります。
- 94 着信音送出設定を「送らない」設定にし、DisplayRadioで着信を受け通話を開始したとき、ハンズフリー通話ができません。音声移管操作をすると通話ができるようになります。
- 95 DisplayRadioの操作をし音声移管操作を行うと、Bluetooth接続が切斷される場合があります。
- 98 DisplayRadioで通話を終了すると、通話画面を表示したままとなり元の画面にもどりません。ACC OFF→ACC ONにて元の状態に戻ります。
- 103 不定期にBluetoothリンクの接続・切斷が発生します。
- 107 接続携帯電話にて着信保留を行うと、DisplayRadioは通話中画面を表示する。
- 110 着信時に、携帯で通話操作をすると、DisplayRadioは着信保留画面を表示し通話ができないことがあります。DisplayRadioの「通話」を押すと通話できるようになります。
- 111 携帯電話の電源OFF、ONするとBluetooth接続されない場合があります。携帯電話のBluetoothをOFF・ONすると正常に接続されます。
- 114 DisplayRadio操作で発信出来ないことがあります。
- 116 着信音がDisplayRadioから鳴りません。（電話機からは鳴ります）
- 119 発着信時、DisplayRadioの発着信表示が表示されたままとなる場合があります。
- 120 通話品質が悪いため、ハンズフリー通話できません。
- 121 通話後しばらくすると、DisplayRadioでの通話が切斷されます。
- 122 DisplayRadio操作で通話を切斷しても、通話中表示が表示されたままとなることがあります。その場合、5分程度経過すると表示が消えます。
- 127 PBAP自動取得時、発着信履歴が転送されません。
- 128 PBAP自動取得時、非通知着信の履歴が文字化けして取得されます。
- 130 携帯電話のネットワーク接続がLTEになると、DisplayRadioの電波強度表示が0本になります。
- 131 オーディオ再生中にDisplayRadioにて発信操作を行っても、DisplayRadioは「発信中」画面に遷移しない。ハンズフリー機能とのオーディオ機能の同時使用はできません。どちらか一方の登録としてください。
- 132 通話中、DisplayRadioから音声切り替えができません。

## オーディオ

- A01 登録後またはBluetooth切断後の再接続で繰り返しBluetooth接続、切断を繰り返す。
- A02 「ファイル」名、「Artist」名、「Album」名、再生カウントが正常に表示されない、または表示されません。
- A03 リスト表示は表示されません。(「ランダム」「リピート」にも対応していません)
- A04 「ランダム」「リピート」ボタンが有効になりますが、押しても携帯に反映されない、または反映されても正常に動作しません。
- A05 DisplayRadio操作で「早送り」「巻き戻し」ができません。
- A06 音楽再生中にBluetoothリンクの切断を行う。その後、Bluetoothリンク接続後にDisplayRadio画面の[再生]を押下すると、Bluetoothリンク切断前に再生していた曲とは異なる曲が再生される。
- A07 音楽を再生するとDisplayRadioから出力される音が途切れ途切れになる。
- A09 再生中にDisplayRadioとのBluetoothリンクが切断されると、接続携帯電話の音楽プレーヤーは再生を継続するが、音楽プレーヤーの音量が0となる。
- A10 再生中にDisplayRadio画面にて[先送り]/[頭出し]ボタンの長押しを行うと、早送り/巻戻しされるが、その後、再度再生中にDisplayRadio画面にて[先送り]/[頭出し]ボタンの長押しを行っても、早送り/巻戻しされない。
- A11 再生中に接続携帯電話にて一時停止を行うと、「ファイル」名、「Artist」名、「Album」名が「No Title」になる。
- A12 音楽を再生中にDisplayRadioにて一時停止及び停止解除を繰り返すと、Bluetoothリンクが切断される。その後、自動的にDisplayRadioとBluetoothリンクの再接続が行われる。
- A13 DisplayRadioで、一時停止、先送り、頭だし等の操作をおこなったとき、Bluetoothリンクが切断されることがある。この後Bluetooth接続するが音楽再生ができなくなる。
- A15 音楽を再生するとBluetoothリンクが切断されることがある。
- A16 一時停止中に[一時停止]を押下で、一時停止押下で解除されない。「再生」で解除される。
- A17 接続携帯電話にてリピート、ランダムの変更を繰り返し行うとBluetoothリンクが切断される。その後、自動的にDisplayRadioとBluetoothリンクの再接続が行われる。
- A18 音楽を再生中に携帯電話にて一時停止及び停止解除を繰り返すと、Bluetoothリンクが切断される。その後、自動的にDisplayRadioとBluetoothリンクの再接続が行われる。
- A19 オーディオ再生中に接続携帯電話の音楽プレーヤーを終了すると、DisplayRadioとのBluetoothリンクが切断される。その後、自動的にDisplayRadioとBluetoothリンクの再接続が行われる。
- A20 Bluetoothオーディオ画面を表示するとDisplayRadioでのBluetoothオーディオ操作ができなくなることがある。
- A21 再生中にDisplayRadioとのBluetoothリンクが切断されると音楽プレーヤーが終了する。
- A24 音楽再生できません
- A25 音楽再生音がスピーカーから出力されない場合があります。